ASS Retrofit GmbH www.ass-retrofit.ch Tel. 0041 71 664 28 20

Reparatur Austausch Bandit I 6 Bandit II CNC Spare Parts Exchanging

KEYBOARD INTERFACE, (WELLS INDEX)	**214-001-01 or 214001-01**	-
KEYBOARD INTERFACE, (WELLS INDEX)	**214-001-02 or 214001-02**	-
ENCODER INTERFACE MODULE	**214-008-01 or 214008-01**	-
POP/INTLK I/O	**214-009-02 or 214009-02**	214-009-02
POP/INTLK I/O	**214-009-05 or 214009-05**	
PROCESSOR, LEVEL II-999	**214-021-03 or 214021-03**	214-021-03
PROCESSOR, 3M-999, CMOS	**214-021-05 or 214021-05**	214-021-05
PROCESSOR, 3M-999, CMOS W/ BOLTHOLE	**214-021-07 or 214021-07**	91270901
DISPLAY PROCESSOR	**214-026-02 or 214026-02**	214-026-02
INTERPOLATOR	**214-027-01 or 214027-01**	-
INTERPOLATOR	**214-027-02 or 214027-02**	91264501
MAIN LOGIC	**214-031-02 or 214031-02**	91271001
M FUNCTION	**214-062-01 or 214062-01**	-
M FUNCTION SPINDLE AND COOLANT	**214-062-02 or 214062-02**	-
S FUNCTION	**214-062-03 or 214062-03**	-
M FUNCTION RELAY BCD	**214-062-07 or 214062-07**	-
S FUNCTION, BIPOLAR	**214-062-08 or 214062-08**	-
M FUNCTION GENERAL PUR.	**214-062-09 or 214062-09**	-
M FUNCTION, FIRST 20	**214-062-10 or 214062-10**	-
EXPANDER BOARD, M FUNCTION	**214-062-11 or 214062-11**	-
M FUNCTION & TURRET FOR HARDINGE	**214-062-16 or 214062-16**	-
INCREMENTAL PULSER	**214-062-18 or 214062-18**	-
RTH, RETURN TO HOME, AUTO HOME	**214-066-01 or 214066-01**	-
PLOTTER INTERFACE	**214-068-01 or 214068-01**	-
MOTOR LOGIC	**214-069-00 or 214069-00**	91266001
MOTOR LOGIC	**214-069-01 or 214069-01**	-
MOTOR LOGIC	**214-069-02 or 214069-02**	-
RESOLVER LOGIC, PWM	**214-069-32/33 or 214069-32/33**	-
RESOLVER LOGIC, PWM	**214-069-33/34 or 214069-33/34**	-
RESOLVER LOGIC, ANALOG	**214-069-35/36 or 214069-35/36**	91266201
ENCODER LOGIC MODULE	**214-069-43/44 or 214069-43/44**	214-069-43
ENCODER LOGIC MODULE	**214-069-47 or 214069-47**	214-069-47
DRIVE O/L, FULL STEP TASKMASTER	**214-071-00 or 214071-00**	214-071-00
DRIVE HALF STEP,TASKMASTER	**214-071-01 or 214071-01**	214-071-01
STEP DRIVER, QUITE	**214-071-03 or 214071-03**	91266401

ASS Retrofit GmbH www.ass-retrofit.ch Tel. 0041 71 664 28 20

Reparatur Austausch Bandit I 6 Bandit II CNC Spare Parts Exchanging

TURRET DRIVER, HARDINGE RETRO-KIT	**214-071-04 or 214071-04**	214-074-01
DRIVE, O/L	**214-072-01 or 214072-01**	91266601
STEP DRIVER (HP)	**214-072-03 or 214072-03**	91266701
900 OZ IN STEPPING MOTOR	**214-072-06 or 214072-06**	-
DRIVE, C/L GLENTEK	**214-075-61 or 214075-61**	GA4559-1
DRIVE, C/L GLENTEK	**214-075-65 or 214075-65**	91271301
HIGH POWER C/L W/8085 TYPE DRIVE	**214-075-66 or 214075-66**	-
BDT II, 20A DC DRIVER	**214-076-11 or 214076-11**	91266901
SERVO DRIVER CONTROLLER	**214-076-21 or 214076-21**	91267001
12A, SERVO AMPLIFIER 90024701	**214-076-33 or 214076-33**	7930-A
POWER BOARD, TASKMASTER, 32V	**214-081-02 or 214081-02**	-
POWER BOARD, FASTRACK 6000	**214-081-03 or 214081-03**	-
REGULATOR, O/L	**214-084-04 or 214084-04**	214-084-04
REGULATOR, C/L	**214-084-08 or 214084-08**	214-084-08
REGULATOR, O/L	**214-084-09 or 214084-09**	214-084-09
REGULATOR, C/L	**214-084-10 or 214084-10**	214-084-10
REGULATOR, C/L	**214-084-11 or 214084-11**	214-084-11
BATTERY BACKUP, 15 MIN.	**214-085-01 or 214085-01**	214-085-01
BATTERY BACKUP, 72 HR.	**214-085-02 or 214085-02**	91267301
SHUNT REGULATOR	**214-086-45 or 214086-45**	91267401
AMPLIFIER CONTROL MODULE	**214-086-47 or 214086-47**	214-086-47
REED RELAY, 10 REED	**214-092-01 or 214092-01**	214-092-01
RELAY BD. INTERCONNECT, CONTACTOR B	**214-092-03 or 214092-03**	-
ISOLATED INPUT BD., FOR BDT III	**214-092-05 or 214092-05**	-
INTERCONNECT MODULE, PULSE & DIRECT	**214-092-60 or 214092-60**	-
DC DRIVE, INTERCONNECT, BARRIER	**214-092-63 or 214092-63**	-
SAMPLE HOLD	**214-092-71 or 214092-71**	-
AXIS INTERCONNECT, BDT I	**214-092-74 or 214092-74**	-
PENDANT INTERCONNECT, BDT III	**214-092-75 or 214092-75**	-
KEYBOARD DISPLAY	**214-095-01 or 214095-01**	214-095-01
KEYBOARD, REMOTE (WELLS INDEX)	**214-095-08 or 214095-08**	-
KEYBOARD DISPLAY	**214-095-10 or 214095-10**	91268201
THUMBWHEEL INTERFACE	**214-095-12 or 214095-12**	214-095-12
KEYBOARD INTERFACE FOR BDT III	**214-095-18 or 214095-18**	214-095-18
KEYBOARD FOR BDT III	**214-095-19 or 214095-19**	214-095-19

ASS Retrofit GmbH www.ass-retrofit.ch Tel. 0041 71 664 28 20

Reparatur Austausch Bandit I 6 Bandit II CNC Spare Parts Exchanging

SOFT KEYPAD	**214-095-21 or 214095-21**	-
SOFT KEYPAD	**214-095-22 or 214095-22**	-
DISPLAY DRIVER, AXIS BDT I	**214-098-11 or 214098-11**	-
AXIS DISPLAY, AND DRIVER. BDT I	**214-099-07 or 214099-07**	-
AXIS DISPLAY, BDT I	**214-099-15 or 214099-15**	-
RAPIDSYN STEPPING MOTOR	**216-072-06 or 216072-06**	-
SERVO MOTOR W/ TACH & RESOLVER	**216-330-20 or 216330-20**	-
SERVO MOTOR, REAR MOUNT, 1 TO 1	**216-330-30 or 216330-30**	-
BanditI & Bandit II 8300 Taskmaster 6000 8138 Allen Bradley Summit DANA Güttinger NUM Güttinger		218-138-02
		218-138-03
TASKMASTER 3 AXIS CLOSED LOOP	**218-138-33 or 218138-33**	218-138-33
BANDIT I, 3 AXIS OPEN LOOP	**218-300-03 or 218300-03**	218-300-03
BANDIT I, 3 AXIS CLOSED LOOP HI-V	**218-300-33 or 218300-33**	218-300-33
BDT III CLAMSHELL	**218-340-01 or 218340-01**	218-340-01
BDT III FRONT PANEL	**218-340-11 or 218340-11**	-
BDT I, FRONT PANEL	**238-300-13 or 238300-13**	238-300-13
BDT I I/O CABLE, RS232	**258-300-00 or 258300-00**	258-300-00
CABLE, BDT IV CLAMSHELL TO I/O	**258-340-13 or 258340-13**	-
O/L BDT I TRANSFORMER POWER SUPPLY	**268-300-01 or 268300-01**	-
POWER SUPPLY, CP131	**268-300-06 or 268300-06**	-
MOTHERBOARD, BDT I, REMANUFACTURED	**278-300-02 or 278300-02**	-
BDT I PROTECT ENABLE SWITCH, G-330	**537-021-20 or 537021-20**	-
BDT III POWER SUPPLY	**565-205-02 or 565205-02**	565-205-02
BDT III POWER SUPPLY, NEW STYLE HP	**565-205-02-HP or 565205-02-HP**	-

Reparartur Service Austausch

Repair Services and Exchanging